DIN 18093:2017-10 (D)

Feuer- und/oder Rauchschutzabschlüsse - Einbau und Wartung

Inhalt

Seite

Vorwort 3

Einleitung 4

1 Anwendungsbereich 4

2 Normative Verweisungen 4

3 Einbau 4
3.1 Allgemeines 4
3.2 Wände und angrenzende Bauteile 5
3.3 Befestigung 5
3.4 Hinterfüllung der Zarge 5
3.5 Spaltmaße und Einbautoleranzen 5
3.6 Getrennt angelieferte Komponenten und lose mitgelieferte Teile 5
3.7 Feststellanlage 5
3.8 Einbaubestätigung 6

4 Wartung 6

Anhang A (informativ) Muster für eine Einbaubestätigung 7

Literaturhinweise 8