

# DIN EN 12427:2000-11 (D)

## Tore - Luftdurchlässigkeit - Prüfverfahren; Deutsche Fassung EN 12427:2000

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>2</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>3</b>
<b>3 Begriffe</b> .....	<b>3</b>
<b>4 Kurzbeschreibung der Prüfung</b> .....	<b>4</b>
<b>5 Prüfgerät</b> .....	<b>4</b>
<b>6 Vorbereitung des Prüfkörpers</b> .....	<b>4</b>
<b>7 Durchführung der Prüfung</b> .....	<b>5</b>
<b>8 Prüfbericht</b> .....	<b>5</b>