

# DIN EN 1337-10:2003-11 (D)

Lager im Bauwesen - Teil 10: Inspektion und Instandhaltung; Deutsche Fassung EN 1337-10:2003

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>4</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Begriffe und Symbole</b> .....	<b>4</b>
<b>4 Allgemeine Anforderungen für Regel- und Hauptinspektionen</b> .....	<b>5</b>
<b>5 Regelinspektion</b> .....	<b>5</b>
<b>6 Hauptinspektion</b> .....	<b>6</b>
<b>7 Auswechslung und Instandsetzung</b> .....	<b>9</b>
<b>Anhang A (informativ) Erläuterungen</b> .....	<b>10</b>
<b>Anhang B (informativ) Bericht über die Lagerinspektion</b> .....	<b>12</b>