

DIN EN 14497:2004-12 (D)

Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Prüfverfahren - Bestimmung der Eindringstabilität; Deutsche Fassung EN 14497:2004

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Kurzbeschreibung der Prüfung	4
5 Bedeutung und Anwendung	4
6 Prüfeinrichtung.....	5
7 Probenahme und Vorbereitung.....	5
8 Durchführung.....	5
9 Auswertung.....	6
10 Prüfbericht	6