

DIN EN 14497:2004-12 (D)

Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Prüfverfahren - Bestimmung der Eindringstabilität; Deutsche Fassung EN 14497:2004

Inhalt		Seite
	Vorwort	3
1	Anwendungsbereich	4
2	Normative Verweisungen	4
3	Begriffe	4
4	Kurzbeschreibung der Prüfung	4
5	Bedeutung und Anwendung	4
6	Prüfeinrichtung	5
7	Probenahme und Vorbereitung	5
8	Durchführung	5
9	Auswertung	6
10	Prüfbericht	6