

# DIN 18531-4:2005-11 (D)

## Dachabdichtungen - Abdichtungen für nicht genutzte Dächer - Teil 4: Instandhaltung

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort .....</b>	<b>3</b>
<b>1 Anwendungsbereich .....</b>	<b>4</b>
<b>2 Normative Verweisungen.....</b>	<b>4</b>
<b>3 Begriffe .....</b>	<b>4</b>
<b>4 Inspektion und Wartung.....</b>	<b>6</b>
<b>4.1 Inspektion .....</b>	<b>6</b>
<b>4.2 Wartungsarbeiten .....</b>	<b>7</b>
<b>5 Instandsetzung und Erneuerung des Dachaufbaus (Modernisierung) .....</b>	<b>7</b>
<b>5.1 Allgemeines .....</b>	<b>7</b>
<b>5.2 Zielfestsetzung.....</b>	<b>7</b>
<b>5.3 Voruntersuchungen.....</b>	<b>7</b>
<b>5.4 Maßnahmen .....</b>	<b>8</b>