DIN EN 140:1998-12 (D)

Atemschutzgeräte - Halbmasken und Viertelmasken - Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung; Deutsche Fassung EN 140:1998

Inhalt

Seite

Vorwort 2
Einleitung 2
1 Anwendungsbereich 3
2 Normative Verweisungen 3
3 Definition 3
4 Beschreibung 3
5 Bezeichnung 3
6 Anforderungen 3
6.1 Allgemeines 3
6.2 Nominelle Werte und Toleranzen 3
6.3 Sichtprüfung 3
6.4 Werkstoffe 3
6.5 Temperaturbeständigkeit 3
6.6 Entflammbarkeit 3
6.7 Reinigen und Desinfizieren 3
6.8 Trennbare Verbindungen 3
6.9 Austauschbare Teile 3
6.10 Kopfbänderung 4
6.11 Anschluß 4
6.12 Einatemventile und Ausatemventile 4
6.13 Hautverträglichkeit 4
6.14 Kohlendioxid-Gehalt der Einatemluft 4
6.15 Atemwiderstand 4
6.16 Nach innen gerichtete Leckage 5
6.17 Gesichtsfeld 5
6.18 Praktische Leistung 5
7 Prüfung 5
7.1 Allgemeines 5
7.2 Konditionieren 5
7.3 Sichtprüfung 5
7.4 Temperaturbeständigkeit 5
7.5 Entflammbarkeit 5
7.6 Reinigen und Desinfizieren 5
7.7 Kopfbänderung (Zugprüfung) 5
7.8 Anschluß 6
7.9 Ausatemventil (Strömungsprüfung) 6
7.10 Ausatemventil-Gehäuse (Zugprüfung) 6
7.11 Kohlendioxid-Gehalt der Einatemluft 6
7.12 Atemwiderstand 7
7.13 Nach innen gerichtete Leckage 8
7.14 Praktische Leistung 13
8 Kennzeichnung 14
9 Informationsbroschüre des Herstellers 14
Anhang A (informativ) Kennzeichnung 16
Anhang ZA (informativ) Abschnitte in dieser Europäischen Norm, die grundlegende Anforderungen oder andere Vorgaben von EU-Richtlinien betreffen 16