## E DIN EN 81-28:2016-06 (D/E)

Erscheinungsdatum: 2016-05-20

Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Aufzügen - Aufzüge für den Personen- und Gütertransport - Teil 28: Fern-Notruf für Personen- und Lastenaufzüge; Deutsche und Englische Fassung prEN 81-28:2016

Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 28: Remote alarm on passenger and goods passenger lifts; German and English version prEN 81-28:2016

Inhalt		Seite	
Europ	äisches Vorwort	4	
Einlei	tung	5	
1	Anwendungsbereich	<i>6</i>	
2	Normative Verweisungen	f	
	Begriffe		
3	· ·		
4	Sicherheitstechnische Anforderungen und/oder Schutzmaßnahmen	8	
4.1	Allgemeines		
4.1.1	Einleitung		
4.1.2 4.1.3	Notrufe		
4.1.3 4.1.4	NotrufendeErsatzstromversorgung		
4.1.4	Informationen im Fahrkorb		
4.1.6	Notruf-Filterung		
4.1.7	Identifikation		
4.1.8	Sprechverbindung		
4.2	Technische Merkmale		
4.2.1	Verfügbarkeit/Zuverlässigkeit		
4.2.2	Elektrische Schnittstellen		
4.2.3	Notrufauslöseeinrichtung		
4.2.4	Zugänglichkeit der Notrufeinheit	11	
4.2.5	Änderung von Parametern	11	
5	Informationen	11	
5.1	Informationen, die mit dem Notrufsystem zur Verfügung gestellt werden müssen		
5.2	Informationen, die mit dem Aufzug zur Verfügung gestellt werden müssen		
5.3	Informationen, die der Befreiungsorganisation vom Betreiber der Anlage zur Verfügung		
0.0	gestellt werden müssen	12	
6	Nachweis der Übereinstimmung mit den Sicherheitsanforderungen und/oder		
U	Schutzmaßnahmen	12	
6.1	Technische Unterlagen		
6.2	Nachweis der Konstruktion		
6.3	Prüfungen vor der Inbetriebnahme		
6.3.1	Allgemeines	14	
6.3.2	Notruf (4.1.1)		
6.3.3	Notrufende (4.1.2)		
6.3.4	Ersatzstromversorgung (4.1.4), falls zutreffend		
6.3.5	Informationen im Fahrkorb (4.1.5)		
6.3.6	Notruf-Filterung (4.1.6)		
6.3.7	Identifikation (4.1.7)	15	

6.3.8	Sprechverbindung (4.1.8)	15
7	Kennzeichnung, Schilder	16
Anhan	ng A (normativ) Typische 2-Wege-Sprechverbindung zwischen Aufzug und Befreiungsorganisation	17
Anhan	ng B (informativ) Allgemeine Hinweise für das Betreiben einer Befreiungsorganisation	18
<b>B.1</b>	Allgemeines	18
<b>B.2</b>	AllgemeinesBetrieb	18
<b>B.3</b>	Reaktionszeit	18
<b>B.4</b>	Identifikation	19
<b>B.5</b>	Kommunikation	19
<b>B.6</b>	Ersatz- Befreiungsorganisation	19
<b>B.7</b>	Prüfungen	19
<b>B.8</b>	Schulung	
Anhan	ng ZA (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den	
	grundlegenden Anforderungen der abzudeckenden Richtlinie 2014/33/EU	20
Litera	turhinweise	21