

E DIN 808:2003-01 (D)

Wellengelenke - Baugrößen, Anschlussmaße, Belastbarkeit, Einbau

Inhalt	Seite
Vorwort	2
1 Anwendungsbereich	2
2 Normative Verweisungen	2
3 Maße, Bezeichnung	3
4 Werkstoff	4
5 Lagerausführung	4
6 Belastbarkeit	5
6.1 Für Wellengelenke mit Gleitlager	5
6.2 Für Wellengelenke mit Wälzlagern (Nadellager)	7
7 Hinweise für den Einbau	9