





DIN EN 690:2009-12 (D)

Landmaschinen - Stalldungstreuer - Sicherheit; Deutsche Fassung EN 690:1994+A1:2009

Inhalt	Seite
Vorwort	3
Einleitung	4
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Sicherheitsanforderungen und/oder Maßnahmen	5
3.1 Allgemeines	5
3.2 Schutz vor weggeschleuderten Teilen	5
3.3 Kratzboden	6
3.3.1 Schutz	6
3.3.2 Einstellung	7
3.4 Aufstiege	7
3.5 Abbau des Streuwerkes	7
3.6 Antriebswellen	8
3.7 Lage der Stellteile	8
4 Benutzerinformationen	8
4.1 Betriebsanleitung	8
4.2 Kennzeichnung	8
Anhang A (normativ) Liste der Gefährdungen	10
Anhang ZA (informativ)  Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinie 98/37/EG 	15
Anhang ZB (informativ)  Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinie 2006/42/EG 	16