

DIN EN 707:2009-12 (D)

Landmaschinen –Flüssigmisttankwagen –Sicherheit;Deutsche Fassung EN 707:1999+A1:2009

Inhalt

Seite

| | |
|--|----|
| Vorwort | 3 |
| Einleitung..... | 4 |
| 1 Anwendungsbereich | 5 |
| 2 Normative Verweisungen | 5 |
| 3 Begriffe | 5 |
| 4 Sicherheitsanforderungen und/oder Maßnahmen | 6 |
| 4.1 Allgemeines..... | 6 |
| 4.2 Anforderungen an alle Flüssigmisttankwagen | 6 |
| 4.2.1 Stellteile | 6 |
| 4.2.2 Tank..... | 8 |
| 4.2.3 Ausbring- und Einarbeitungseinrichtung | 9 |
| 4.2.4 Zugänge | 11 |
| 4.3 Anforderungen an Pumptankwagen..... | 11 |
| 4.4 Anforderungen an Kompressortankwagen..... | 11 |
| 4.4.1 Deckel | 11 |
| 4.4.2 Manometer..... | 11 |
| 4.4.3 Sicherheitsventil | 11 |
| 5 Überprüfung der Sicherheitsanforderungen und/oder Maßnahmen | 12 |
| 6 Benutzerinformation..... | 12 |
| 6.1 Betriebsanleitung..... | 12 |
| 6.2 Kennzeichnung | 13 |
| Anhang A (normativ) Liste der Gefährdungen | 14 |
| Anhang B (informativ) Beispiele für Flüssigmisttankwagen | 19 |
| Anhang ZA (informativ) A1 Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinie 98/37/EG | 23 |
| Anhang ZB (informativ) A1 Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinie 2006/42/EG | 24 |