

# DIN EN 500-1:1996-03 (D)

## Bewegliche Straßenbaumaschinen\_ - Sicherheit\_ - Teil\_1: Gemeinsame Anforderungen; Deutsche Fassung EN\_500-1:1995

---

### Inhalt

	Seite		Seite
<b>Vorwort</b> .....	2	5.4 Fahrersitz .....	6
<b>0 Einleitung</b> .....	3	5.5 Stellteile .....	6
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	3	5.6 Inbetriebsetzung .....	6
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	3	5.7 Stillsetzen .....	7
<b>3 Definitionen</b> .....	4	5.8 Sturzgefahren und Zugangsmöglichkeiten zum Arbeitsplatz und zu Wartungsstellen .....	7
3.1 Bewegliche Straßenbaumaschinen .....	4	5.9 Verhütung von Gefahren durch bewegliche Teile .....	7
3.2 Betriebsgewicht .....	4	5.10 Verhütung von Gefahren durch nichtelektrische Energie .....	7
<b>4 Liste der Gefährdungen</b> .....	4	5.11 Brandschutz .....	7
<b>5 Sicherheitsanforderungen</b> .....	5	5.12 Verhütung von Gefahren durch extreme Temperaturen .....	7
5.1 Beleuchtung .....	5	5.13 Signaleinrichtungen und Warnhinweise .....	7
5.2 Konzipierung der Maschine im Hinblick auf ihre Handhabung .....	5	<b>6 Betriebsanleitung</b> .....	8
5.2.1 Anschlagstellen .....	5	<b>7 Kennzeichnung</b> .....	8
5.2.2 Zurrpunkte .....	5	<b>8 Nachweis der Sicherheitsanforderungen</b> .....	8
5.2.3 Abschleppen .....	5	<b>Anhang A</b> (normativ) Auflistung der Straßenbaumaschinen .....	8
5.2.4 Mitgängergeführte Straßenbaumaschinen .....	5	<b>Anhang B</b> (normativ) Fahrersitzmaße .....	9
5.2.5 Lenkeinrichtungen .....	5	<b>Anhang C</b> (normativ) Handkurbel-Starteinrichtungen ..	10
5.2.6 Unterlegkeil .....	6	<b>Anhang D</b> (normativ) Sicherheitsabstände bei Öffnungen für die unteren Gliedmaßen ...	14
5.2.7 Kabinen .....	6		
5.2.8 Aufbewahrungsmöglichkeit .....	6		
5.3 Fahrerplatz .....	6		
5.3.1 Allgemeines .....	6		
5.3.2 Fahrerplatz mit Kabine .....	6		