

DIN EN 13739-1:2003-06 (D)

Landmaschinen - Ausleger- und Wurf-Mineraldüngerstreuer; Umweltschutz - Teil 1: Anforderungen; Deutsche Fassung EN 13739-1:2003

Inhalt	Seite
Vorwort	3
Einleitung	4
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Anforderungen	6
4.1 Allgemein	6
4.2 Behälter-Einfüllöffnung	7
4.3 Reinigen und Entleeren von Restmengen	7
4.4 Berühren von Hindernissen	7
4.5 Ermittlung des Behältervolumens	8
4.6 Einstellung der Durchflussmenge	8
4.7 Durchflussmengen-Regelungssystem	8
4.8 Einstellung der Arbeitsbreite	8
4.9 Zuführeinrichtung	8
4.10 Unbeabsichtigtes Streuen (Leckage)	8
4.11 Gleichmäßigkeit der Querverteilung	9
4.11.1 Feldstreuen	9
4.11.2 Grenzstreuen	9
4.11.3 Kopfdüngung	9
4.12 Einstellung der Durchflussmenge	9
4.13 Gleichmäßigkeit der tatsächlichen Durchflussmenge	9
5 Betriebsanleitung	10
6 Überprüfung	11
Anhang A (informativ) Checkliste für die Betriebsanleitung für Ausleger- und Wurf- Mineraldüngerstreuer	12
A.1 Spezifikationen	12
A.2 Funktionsbeschreibung	12
A.3 Beschreibung der Einstellungen	12
A.4 Funktionsüberprüfungen	13
A.5 Hinweise zur Fahrtechnik	13
A.6 Betrieb und Wartung	13
Literaturhinweise	14