

DIN EN 1552:2003-09 (D)

Bergbaumaschinen unter Tage - Mobile Abbaumaschinen im Streb -
Sicherheitsanforderungen für Walzenlader und Hobelanlagen; Deutsche Fassung EN
1552:2003

Inhalt	Seite
Vorwort	3
Einleitung	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	5
4 Liste der Gefährdungen	5
5 Sicherheitsanforderungen/Schutzmaßnahmen	8
5.1 Allgemeines	8
5.2 Standsicherheit	8
5.3 Stellteile	9
5.4 Ingangsetzen	9
5.5 Anlauf-Warneinrichtungen	9
5.6 Stillsetzen	10
5.6.1 Stillsetzen im normalen Betrieb	10
5.6.2 Stillsetzen am Ende des Arbeitsbereichs	10
5.6.3 Stillsetzen im Notfall	10
5.7 Maßnahmen gegen unbeabsichtigte Bewegungen	10
5.8 Hydraulische Einrichtungen	11
5.9 Rohre und Schläuche	11
5.10 Brandschutz	11
5.11 Sonstige Gefahrenstellen	12
5.12 Lastanschlagpunkte	12
5.13 Wartung und Reparatur	12
6 Bestätigung der Sicherheitsanforderungen	12
7 Benutzerinformationen	13
7.1 Warnhinweise	13
7.2 Begleitpapiere	13
7.2.1 Allgemeines	13
7.2.2 Informationen über Transport, Handhabung und Lagerung	14
7.2.3 Information über Montage und Inbetriebnahme	14
7.2.4 Angaben über die Maschine	14
7.2.5 Angaben zur Verwendung	14
7.2.6 Angaben zur Wartung und Instandhaltung	15
7.2.7 Informationen über Außerbetriebnahme, Demontage und Entsorgung	16
7.2.8 Angaben für den Notfall	16
7.3 Kennzeichnung	16
Anhang ZA (informativ) Abschnitte in dieser Europäischen Norm, die grundlegende Anforderungen oder andere Vorgaben von EU-Richtlinien betreffen	17
Literaturhinweise	18