DIN EN 13740-1:2003-09 (D)

Landmaschinen - Reihen-Mineraldüngerstreuer; Umweltschutz - Teil 1: Anforderungen; Deutsche Fassung EN 13740-1:2003

Inhalt

Seite

Vorwort 3

Einleitung 4

1 Anwendungsbereich 4

2 Normative Verweisungen 4

3 Begriffe 5

4 Anforderungen 6
4.1 Allgemeines 6
4.2 Behälter-Einfüllöffnung 6
4.3 Reinigen und Entleeren von Restmengen 6
4.4 Berühren von Hindernissen 6
4.5 Markierungssystem 7
4.6 Bestimmung des Behälterinhalts 7
4.7 Einstellung der Durchflussmenge 8
4.8 Durchflussmengen-Regelungssystem 8
4.9 Einstellung der Arbeitsbreite 8
4.10 Zuführeinrichtung 8
4.11 Unbeabsichtigtes Streuen 8
4.12 Gleichmäßigkeit der Querverteilung 8
4.13 Einstellung der Gesamtdurchflussmenge 9
4.14 Gleichmäßigkeit der erreichten Durchflussmenge 9

5 Betriebsanleitung 9

6 Überprüfung 10

Anhang A (informativ) Checkliste für die Betriebsanleitung für Reihen-Mineraldüngerstreuer 12

Literaturhinweise 14