

# DIN EN 13740-1:2003-09 (D)

## Landmaschinen - Reihen-Mineraldüngerstreuer; Umweltschutz - Teil 1: Anforderungen; Deutsche Fassung EN 13740-1:2003

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>Einleitung</b> .....	<b>4</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>4</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Begriffe</b> .....	<b>5</b>
<b>4 Anforderungen</b> .....	<b>6</b>
4.1 Allgemeines .....	6
4.2 Behälter-Einfüllöffnung .....	6
4.3 Reinigen und Entleeren von Restmengen .....	6
4.4 Berühren von Hindernissen .....	6
4.5 Markierungssystem .....	7
4.6 Bestimmung des Behälterinhalts .....	7
4.7 Einstellung der Durchflussmenge .....	8
4.8 Durchflussmengen-Regelungssystem .....	8
4.9 Einstellung der Arbeitsbreite .....	8
4.10 Zuführeinrichtung .....	8
4.11 Unbeabsichtigtes Streuen .....	8
4.12 Gleichmäßigkeit der Querverteilung .....	8
4.13 Einstellung der Gesamtdurchflussmenge .....	9
4.14 Gleichmäßigkeit der erreichten Durchflussmenge .....	9
<b>5 Betriebsanleitung</b> .....	<b>9</b>
<b>6 Überprüfung</b> .....	<b>10</b>
<b>Anhang A (informativ) Checkliste für die Betriebsanleitung für Reihen-Mineraldüngerstreuer</b> .....	<b>12</b>
<b>Literaturhinweise</b> .....	<b>14</b>