

# DIN 8119-4:2007-07 (D)

## Brückenwaagen - Teil 4: Lastannahmen für Bodenwaagen und im Boden versenkbare Waagen

---

Inhalt	Seite
1 Anwendungsbereich .....	2
2 Normative Verweisungen .....	3
3 Lastannahmen, Regellasten .....	3
Regellast 1 .....	3
Regellast 2 .....	4
Regellast 3 .....	5
4 Dynamischer Beiwert (Schwingbeiwert) .....	6
5 Hinweis gegen Überbeanspruchung .....	6