

DIN ISO 11088:2016-05 (D)

Montage, Einstellung und Überprüfung der Funktionseinheit Ski-Bindung-Schuh (S-B-S) für den alpinen Skilauf (ISO 11088:2015)

Inhalt	Seite
Nationales Vorwort	3
Nationaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise	4
Einleitung	5
1 Anwendungsbereich.....	6
2 Normative Verweisungen	6
3 Begriffe	6
4 Kennwerte für den Skifahrer.....	8
4.1 Allgemeines.....	8
4.2 Gewichts-Verfahren.....	8
5 Kennwerte für die Ausrüstung.....	8
5.1 Wahl neuer Ausrüstung.....	8
5.2 Sichtprüfung und Aufbereitung gebrauchter Ausrüstung	9
5.3 Montage	9
5.4 Anpassen von Bindung und Schuh	9
5.5 Ausgangseinstellung.....	9
5.6 Funktionskontrolle (Prüfung der Funktionen)	10
5.7 Messen von Auslösedrehmoment	10
5.8 Bericht.....	10
Anhang A (normativ) Definition des Skifahrertyps	11
Anhang B (normativ) Einstellverfahren	13
Anhang C (normativ) Flussdiagramm	15
Anhang D (normativ) Prüfung im unbehandelten Zustand gegenüber Prüfung im geschmierten Zustand zur Bestimmung der Schuh-/Bindungskompatibilität.....	16
Anhang E (normativ) Beispiel eines Bohrers.....	17
Literaturhinweise	18