

DIN 26050-4:2000-07 (D)

Schnittstellen für Tanksysteme - Tankstellengeräteschnittstelle - Teil 4: Komponente Tankfüllstandmessung

Inhalt	Seite
Vorwort	1
1 Anwendungsbereich	2
2 Normative Verweisungen	2
3 Definitionen und Abkürzungen	2
3.1 Definitionen	2
3.2 Abkürzungen	2
4 Allgemeine Grundlagen	2
5 Komponente Tankfüllstandmessung	2
5.1 Allgemeines	2
5.2 Anwendungsspezifische VMD-Struktur der Komponente Tankfüllstandmessung 2 6 Das VMD GAU	3
6.1 Allgemeines	3
6.2 Zustandsdiagramm des VMD GAU	3
6.3 Zustandsbeschreibung	3
6.4 Statusmeldung	5
6.5 Strukturen des VMD GAU	5
6.6 Fehlerkennzeichnung in der Komponente Tankfüllstandmessung	12
7 Spezifische Zustände der Komponente Tankfüllstandmessung	12
7.1 Initialisierung	12
7.2 Konfiguration	12
7.3 Normalbetrieb	13
7.4 Befüllung	13
7.5 Ausliterung	13