## **DIN EN 14596:2018-10 (D)**

Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter - Bedienungsausrüstung von Tanks - Notentlastungsventil; Deutsche Fassung EN 14596:2018

Europäisches Vorwort Einleitung		Seite
		3
		1
2	Normative Verweisungen	
3	Begriffe	
4	Funktionen	<i>6</i>
5	Konstruktionsmerkmale	7
5.1	Ansprechdruck	
5.2	Wetterschutz	
5.3	Fallprüfung	
5.4	Dampf-Entlüftungsvermögen	
5.5	Temperaturbereich	
5.6	Werkstoffe der Konstruktion	
5.7	Maße	
5.8	Elektrischer Widerstand	
5.9	Freigestellte Funktion	
6	Prüfungen	8
6.1	Allgemeines	8
6.2	Fertigungsprüfungen	8
6.2.1	Allgemeines	8
6.2.2	Prüfung der Dichtheit des Ventilsitzes	8
6.2.3	Prüfung des Ansprechdrucks	
6.3	Baumusterprüfungen	<u>9</u>
6.3.1	Allgemeines	
6.3.2	Prüfung der Dichtheit des Ventilsitzes	
6.3.3	Prüfung des Ansprechdrucks	10
6.3.4	Fallprüfung	
6.3.5	Prüfung des Dampf-Entlüftungsvermögens	11
7	Kennzeichnung	11
8	Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitungen	11
Anhan	g A (normativ) Prüfeinrichtung für die Fallprüfung	12
Anhan	g B (informativ) Geringstes Dampf-Entlüftungsvermögen für die Entlastung bei	
	Brandeinwirkung	13
Litera	turhinweise	14