DIN EN 13315:2002-08 (D)

Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter - Bedienungsausrüstung von Tanks - Entladekupplung für Schwerkraftabgabe; Deutsche Fassung EN 13315:2002

Inhalt

Seite

Vorwort 3

Einleitung 3

1 Anwendungsbereich 4

2 Normative Verweisungen 4

3 Begriffe 4

4 Funktionen 5

5 Auslegungskenndaten 5
5.1 Allgemeines 5
5.2 Druckwerte 5
5.3 Werkstoffe der Konstruktion 5
5.4 Temperaturbereich 5
5.5 Maße 5
5.6 Elektrischer Widerstand 5

6 Wahlweise Zusatzausrüstungen 6
6.1 Sicht- und Durchflusskontrolle 6
6.2 Betätigung der VK-Kupplung 6
6.3 Verriegelung 6

7 Prüfungen 6
7.1 Allgemeines 6
7.2 Fertigungsprüfungen 6
7.2.1 Allgemeines 6
7.2.2 Gehäuse-Dichtheitsprüfung 6
7.2.3 Funktionsprüfung 6
7.2.4 Prüfergebnisse 6
7.3 Baumusterprüfungen 7
7.3.1 Allgemeines 7
7.3.2 Gehäuse-Dichtheitsprüfung 7
7.3.3 Funktionsprüfung 7
7.3.4 Prüfergebnisse 7

8 Kennzeichnung 7

9 Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung 7