

# DIN EN 13922:2003-08 (D)

Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter - Bedienungsausrüstung von Tanks -  
Überfüllsicherungssysteme für flüssige Kraft- und Brennstoffe; Deutsche Fassung  
EN 13922:2003

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>Einleitung</b> .....	<b>4</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>5</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>5</b>
<b>3 Begriffe</b> .....	<b>5</b>
<b>4 Funktion</b> .....	<b>7</b>
<b>5 Hauptkomponenten</b> .....	<b>8</b>
<b>6 Kennwerte</b> .....	<b>8</b>
<b>7 Prüfung</b> .....	<b>12</b>
<b>8 Kennzeichnung</b> .....	<b>13</b>
<b>9 Installations-, Betriebs- und Wartungsanweisungen</b> .....	<b>13</b>
<b>Anhang A (normativ) Elektrische Spezifikationen</b> .....	<b>14</b>
<b>Literaturhinweise</b> .....	<b>30</b>