DIN-Fachbericht CEN/TR 15120:2005-11 (D)

Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter - Leitlinien und Empfehlungen für Befüllung, Beförderung und Entladung; Deutsche Fassung CEN/TR 15120:2005

Inhalt

Seite

Vorwort 3

1 Anwendungsbereich 4

2 Normative Verweisungen 4

3 Begriffe 4

4 Verladestation für Untenbefüllung -- Funktion und Bedienung 5

5 Funktion und Ausrüstung des Straßentankfahrzeugs 8

6 Elektrische Ausrüstung 13

7 Schnittstelle Verladeeinrichtung -- Straßentankfahrzeug 14

8 Betriebsbedingungen 14

9 Pass für sichere Befüllung 14

10 Entladung 14

Anhang A (normativ) Anschlussbegrenzungen für Straßentankfahrzeuge 17

Anhang B (normativ) Prüfung des Gasvolumenstromes 20

Anhang C (normativ) Hinweisschilder 26

Anhang D (normativ) Einstellung des Überfüllsicherungssensors 28

Anhang E (informativ) Darstellung des möglichen Vorhandenseins oder des Auftretens einer explosiven Atmosphäre während der Befüllung 30

Anhang F (informativ) Pass für sichere Befüllung 32

Literaturhinweise 37