

# DIN 981:2009-06 (D)

## Wälzlager - Nutmuttern

---

| <b>Inhalt</b>   | <b>Seite</b> |
|---|--------------|
| <b>Vorwort</b> .....  | <b>3</b>     |
| <b>1 Anwendungsbereich</b> .....  | <b>4</b>     |
| <b>2 Normative Verweisungen</b> .....   | <b>4</b>     |
| <b>3 Symbole</b> .....  | <b>4</b>     |
| <b>4 Bauform, Bezeichnungen, Maße</b> .....   | <b>4</b>     |
| 4.1 Allgemeines .....   | 4            |
| 4.2 Bauformen.....  | 5            |
| 4.3 Bezeichnung .....   | 10           |
| 4.4 Maße, Kurzzeichen .....   | 11           |
| <b>5 Werkstoff und Herstellverfahren</b> .....  | <b>14</b>    |
| <b>6 Ausführung</b> .....   | <b>14</b>    |
| <b>7 Anwendung</b> .....  | <b>14</b>    |
| <b>Anhang A (informativ) Erläuterungen</b> .....  | <b>15</b>    |
| <b>Literaturhinweise</b> .....  | <b>16</b>    |
| <br>  |              |
| <b>Bilder</b>   |              |
| <br>  |              |
| <b>Bild 1 — Nutmuttern KM . . , KML . . und HM . . . . T</b> .....                          | <b>7</b>     |
| <b>Bild 2 — Nutmuttern HM . . . .</b> .....   | <b>10</b>    |
| <b>Bild 3 — Nutmutter mit Sicherungsblech</b> .....   | <b>14</b>    |
| <b>Bild 4 — Nutmutter mit Sicherungsbügel</b> .....   | <b>14</b>    |
| <br>  |              |
| <b>Tabellen</b>   |              |
| <br>  |              |
| <b>Tabelle 1 — Maße, Kurzzeichen für Nutmuttern KM . . , KML . . und HM . . . . T</b> ..... | <b>11</b>    |
| <b>Tabelle 2 — Maße, Kurzzeichen für Nutmuttern HM . . . .</b> .....                        | <b>12</b>    |