

# DIN 5417:2011-06 (D)

## Befestigungsteile für Wälzlager - Sprengringe für Lager mit Ringnut

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>4</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Symbole</b> .....	<b>4</b>
<b>4 Bauform, Bezeichnung, Maße</b> .....	<b>4</b>
<b>4.1 Allgemeines</b> .....	<b>4</b>
<b>4.2 Bauform</b> .....	<b>5</b>
<b>4.3 Bezeichnung</b> .....	<b>5</b>
<b>4.4 Maße, Gewichte, Kurzzeichen</b> .....	<b>6</b>
<b>5 Werkstoff</b> .....	<b>7</b>
<b>6 Ausführung</b> .....	<b>7</b>
<b>7 Einbauhinweise</b> .....	<b>8</b>
<b>Anhang A (informativ) Erläuterungen</b> .....	<b>9</b>
<b>Literaturhinweise</b> .....	<b>10</b>
<b>Bilder</b>	
<b>Bild 1 — Sprengring SP . . , ungespannt</b> .....	<b>5</b>
<b>Bild 2 — Sprengring SP . . , gespannt</b> .....	<b>5</b>
<b>Bild 3 — Montagebeispiel für ein Lager mit Sprengring</b> .....	<b>8</b>
<b>Tabellen</b>	
<b>Tabelle 1 – Maße und Kurzzeichen für Sprengringe SP</b> .....	<b>6</b>