

DIN EN 16631:2015-07 (D)

Flüssiggas-Geräte und Ausrüstungsteile - Sicherheitsventile für Druckbehälter für Flüssiggas (LPG) - Anforderungen an die Instandsetzung; Deutsche Fassung EN 16631:2015

Inhalt	Seite
Vorwort	3
Einleitung	4
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Begriffe	5
4 Allgemeines	6
5 Werkstoffe	7
5.1 Allgemeines	7
5.2 Gleitmittel, Dichtmittel und Klebstoffe	7
5.3 Lagerfähigkeit	7
5.3.1 Lagerfähigkeit von Bauteilen	7
5.3.2 Lagerfähigkeit von montierten PRV	7
6 Überprüfung	7
7 Instandsetzung	8
8 Druckeinstellung	8
8.1 Allgemeines	8
8.2 Einstellung und Prüfung von PRV	9
9 Änderung des Einstelldrucks	9
10 Kennzeichnung	10
11 Dokumentation/Zertifizierung	10
12 Betriebsanleitung	10
Anhang A (informativ) Bewertung von PRV anhand von Stichproben	12
A.1 Allgemeine Prüfung von PRV anhand von Stichproben	12
A.2 Stichprobenumfang	12
A.3 Auswahl der Stichproben	13
A.4 Überprüfungszeitraum	13
A.5 Annahmekriterien	13
Literaturhinweise	14