

DIN EN 16631:2025-03 (D)

Flüssiggas-Geräte und Ausrüstungsteile - Sicherheitsventile für Druckbehälter für Flüssiggas (LPG) - Anforderungen an die Instandsetzung; Deutsche Fassung EN 16631:2025

Inhalt	Seite
Europäisches Vorwort.....	6
Einleitung	7
1 Anwendungsbereich.....	8
2 Normative Verweisungen	8
3 Begriffe	8
4 Allgemeines	9
5 Werkstoffe	10
5.1 Allgemeines.....	10
5.2 Gleitmittel, Dichtmittel und Klebstoffe	10
5.3 Lagerfähigkeit	10
5.3.1 Lagerfähigkeit von unmontierten Bauteilen	10
5.3.2 Lagerfähigkeit von montierten PRV	10
6 Prüfung	11
7 Instandsetzung.....	12
8 Druckeinstellung	12
8.1 Allgemeines	12
8.2 Einstellung und Prüfung von PRV	12
9 Änderung des Einstelldrucks.....	13
10 Kennzeichnung.....	13
11 Aufzeichnungen zur Instandsetzung.....	14
12 Betriebsanleitung.....	14
Anhang A (normativ) Bewertung von PRV anhand von Stichproben.....	15
A.1 Allgemeine Prüfung von PRV anhand von Stichproben	15
A.2 Regelmäßige Prüfung am Anwendungsort	15
A.3 Stichprobenumfang	15
A.4 Auswahl der Stichproben.....	16
A.5 Prüfungszeitraum	16
A.6 Annahmekriterien	16
Literaturhinweise	17