

# DIN EN 14570:2005-07 (D)

**Ausrüstung von Behältern für Flüssiggas (LPG), oberirdische und unterirdische Aufstellung; Deutsche Fassung EN 14570:2005**

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>4</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Begriffe und Abkürzungen</b> .....	<b>4</b>
<b>4 Ausrüstung des Behälters</b> .....	<b>6</b>
<b>5 Betriebsfunktionen</b> .....	<b>7</b>
<b>6 Zusammenbau</b> .....	<b>11</b>
<b>7 Prüfung</b> .....	<b>12</b>
<b>8 Lagerung, Handhabung und Transport</b> .....	<b>12</b>
<b>9 Dokumentation</b> .....	<b>13</b>
<b>Anhang A (informativ) Beispiele für alternative Festlegungen zum Schutz gegen Überdruck bei unterirdisch aufgestellten/vollständig erdüberdeckten Behältern</b> .....	<b>14</b>
<b>Anhang B (normativ) Einstellungen und Ausflussraten für Sicherheitsventile</b> .....	<b>15</b>
<b>Anhang ZA (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 97/23/EG über Druckgeräte</b> .....	<b>17</b>
<b>Literaturhinweise</b> .....	<b>18</b>