

# DIN EN 15570:2008-08 (D)

## Möbelbeschläge - Festigkeit und Dauerhaltbarkeit von Scharnieren und deren Komponenten - Scharniere mit vertikaler Drehachse; Deutsche Fassung EN 15570:2008

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>Einleitung</b> .....	<b>4</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>5</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>5</b>
<b>3 Begriffe</b> .....	<b>5</b>
<b>4 Allgemeine Prüfbedingungen</b> .....	<b>6</b>
<b>4.1 Vorbereitende Maßnahmen</b> .....	<b>6</b>
<b>4.2 Prüfeinrichtung</b> .....	<b>6</b>
<b>4.3 Aufbringung der Kräfte</b> .....	<b>6</b>
<b>4.4 Grenzabweichungen</b> .....	<b>7</b>
<b>4.5 Reihenfolge der Prüfungen</b> .....	<b>7</b>
<b>4.6 Untersuchung und Bewertung der Ergebnisse</b> .....	<b>7</b>
<b>5 Prüfvorrichtungen</b> .....	<b>7</b>
<b>5.1 Massen</b> .....	<b>7</b>
<b>5.2 Prüfrahmen</b> .....	<b>7</b>
<b>5.3 Eigenschaften der Spanplatte</b> .....	<b>9</b>
<b>6 Prüfverfahren und Anforderungen</b> .....	<b>9</b>
<b>6.1 Allgemeines</b> .....	<b>9</b>
<b>6.2 Überlastprüfungen</b> .....	<b>9</b>
<b>6.3 Funktionsprüfungen</b> .....	<b>11</b>
<b>6.4 Korrosionsbeständigkeit</b> .....	<b>17</b>
<b>7 Prüfbericht</b> .....	<b>17</b>
<b>Anhang A (normativ) System für die Produktinformation</b> .....	<b>18</b>
<b>Anhang B (normativ) Prüfparameter</b> .....	<b>19</b>
<b>Literaturhinweise</b> .....	<b>21</b>