

DIN 68100:2010-07 (D)

Toleranzsystem für Holzbe- und -verarbeitung - Begriffe, Toleranzreihen, Schwind- und Quellmaße

Inhalt	Seite
Vorwort	3
Einleitung	4
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Begriffe	5
4 Rechtwinkligkeits-, Neigungs-, Parallelitäts- und Geradheitstoleranzen	9
5 Toleranzreihen	10
6 Maßänderungen durch Schwinden und Quellen	12
7 Bezeichnung der Toleranzen	13
Anhang A (informativ) Berechnung der Grundtoleranzen	19
Anhang B (informativ) Anwendungsbeispiele	21
B.1 Beispiel 1	21
B.2 Beispiel 2	22
Literaturhinweise	24