DIN EN 12312-10:2009-08 (D)

Luftfahrt-Bodengeräte - Besondere Anforderungen - Teil 10: Container-/Paletten-Transfer-Transporter; Deutsche Fassung EN 12312-10:2005+A1:2009

Inhalt

Seite

Vorwort ... 5

Einleitung ... 7

1 Anwendungsbereich ... 8

2 Normative Verweisungen ... 8

3 Begriffe ... 9

4 Liste der Gefährdungen ... 9

5 Sicherheitsanforderungen und/oder -maßnahmen ... 9
5.1 Allgemeine Anforderungen ... 9
5.2 Plattformgestaltung, Führungsleisten und Anschläge ... 10
5.2.1 Plattformgestaltung ... 10
5.2.2 Führungsleisten und Anschläge ... 10
5.3 Betrieb ... 11
5.4 Transportierbarkeit ... 11
5.5 Fahrantrieb und Fahrbewegungen ... 11
5.6 Fahrerplatz ... 11
5.7 Not-Aus-Befehlseinrichtungen ... 12
5.8 Betriebsgeschwindigkeiten ... 12
5.9 Zusatzausrüstungen ... 12

6 Benutzerinformationen ... 12
6.1 Kennzeichnung ... 12
6.2 Sicherheitskennzeichnung ... 12
6.3 Betriebsanleitung ... 12

7 Nachweis der Anforderungen ... 13

Anhang A (informativ) **Beispiele für verschiedene Transporter** ... 14

Anhang B (normativ) **Liste der Gefährdungen in Ergänzung zu EN 1915-1** ... 19

Anhang C (informativ) **Funktionsangaben für Förderflächen auf Plattformen** ... 20

Anhang D (informativ) **Typische Daten für Ladeeinheiten** ... 22

Anhang ZA (informativ) **Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinie 98/37/EG** ... 24

Anhang ZB (informativ) **A1 Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinie 2006/42/EG** ... 25

Literaturhinweise ... 26