DIN EN 12312-17:2004-10 (D)

Luftfahrt-Bodengeräte - Besondere Anforderungen - Teil 17: Klimatisierungsanlagen; Deutsche Fassung EN 12312-17:2004

Inhalt

Seite

Vorwort ... 3

Einleitung ... 4

1 Anwendungsbereich ... 5

2 Normative Verweisungen ... 5

3 Begriffe ... 6

4 Liste der Gefährdungen ... 6

5 Sicherheitsanforderungen und/oder –maßnahmen ... 6
5.1 Allgemeine Anforderungen ... 6
5.2 Elektrische Versorgung ... 7
5.3 Luftversorgungsschläuche und Kupplungen ... 7
5.4 Stationäre Anlagen ... 7
5.5 Befehls-, Kontroll- und Anzeigeeinrichtungen ... 7

6 Benutzerinformationen ... 8
6.1 Kennzeichnung ... 8
6.2 Sicherheitskennzeichnung ... 8
6.3 Betriebsanleitung ... 8

7 Nachweis der Anforderungen ... 9

Anhang A (informativ) **Beispiele für Klimatisierungsanlagen** ... 10

Anhang B (normativ) **Liste der Gefährdungen in Ergänzung zu EN 1915-1** ... 12

Anhang ZA (informativ) **Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 98/37/EG, ergänzt durch die Richtlinie 98/79/EG** ... 14

Literaturhinweise ... 15