

DIN EN 12312-10:2005-10 (D)

Luftfahrt-Bodengeräte - Besondere Anforderungen - Teil 10: Container-/Paletten-Transfer-Transporter; Deutsche Fassung EN 12312-10:2005

Inhalt	Seite
Vorwort	3
Einleitung	4
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Begriffe	6
4 Liste der Gefährdungen	6
5 Sicherheitsanforderungen und/oder -maßnahmen	6
5.1 Allgemeine Anforderungen	6
5.2 Plattformgestaltung, Führungsleisten und Anschläge	6
5.2.1 Plattformgestaltung	6
5.2.2 Führungsleisten und Anschläge	7
5.3 Betrieb	7
5.4 Transportierbarkeit	8
5.5 Fahrtrieb und Fahrbewegungen	8
5.6 Fahrerplatz	8
5.7 Not-Aus-Befehlseinrichtungen	8
5.8 Betriebsgeschwindigkeiten	8
5.9 Zusatzausrüstungen	8
6 Benutzerinformationen	9
6.1 Kennzeichnung	9
6.2 Sicherheitskennzeichnung	9
6.3 Betriebsanleitung	9
7 Nachweis der Anforderungen	10
Anhang A (informativ) Beispiele für verschiedene Transporter	11
Anhang B (normativ) Liste der Gefährdungen in Ergänzung zu EN 1915-1	13
Anhang C (informativ) Funktionsangaben für Förderflächen auf Plattformen	14
Anhang D (informativ) Typische Daten für Ladeeinheiten	16
Anhang ZA (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 98/37/EG	18
Literaturhinweise	19