

DIN EN 3841-501:2005-09 (D)

Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter - Prüfverfahren - Teil 501: Weg des
Betätigungsknopfes; Deutsche und Englische Fassung EN 3841-501:2004

| Inhalt | Seite |
|--------------------------------|-------|
| Vorwort | 3 |
| 1 Anwendungsbereich | 4 |
| 2 Normative Verweisungen | 4 |
| 3 Verfahren | 4 |
| 4 Anforderung | 4 |