DIN EN 2608:2006-08 (D)

Luft- und Raumfahrt - Ein- und Ausbaubedingungen für gerade Einschraubverschraubungen 8°30' mit Sicherungsring; Deutsche und Englische Fassung EN 2608:2005

Inhalt

Seite

Vorwort ... 3

1 Anwendungsbereich ... 4

2 Normative Verweisungen ... 4

3 Einbauanleitungen ... 5
3.1 Technische Angaben ... 5
3.2 Herstellen des Einschraublochs ... 6
3.3 Einbau der Einschraubverschraubung ... 12

4 Anweisungen für den Austausch ... 17
4.1 Entfernen des Sicherungsrings ... 17
4.2 Entfernen der Einschraubverschraubung ... 19
4.3 Wiederverwendung der Einschraubverschraubung ... 19

5 Bezeichnung ... 20

Anhang A (informativ) Gegenüberstellung der Teilbezeichnungen von Rosan und AECMA ... 21