

DIN EN 13522:2002-04 (D)

Schuhe - Prüfverfahren für Obermaterialien - Bruchfestigkeit und Bruchdehnung;
Deutsche Fassung EN 13522:2001

Inhalt		Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Prüfeinrichtung und Werkstoffe	5
5 Probenahme und Klimatisierung	5
6 Prüfverfahren	6
6.1 Prinzip	6
6.2 Arbeitsablauf	6
7 Angabe der Ergebnisse	7
8 Prüfbericht	7