DIN EN 13522:2002-04 (D)

Schuhe - Prüfverfahren für Obermaterialien - Bruchfestigkeit und Bruchdehnung; Deutsche Fassung EN 13522:2001

Inhalt

Seite

Vorwort 3

1 Anwendungsbereich 4

2 Normative Verweisungen 4

3 Begriffe 4

4 Prüfeinrichtung und Werkstoffe 5

5 Probenahme und Klimatisierung 5

6 Prüfverfahren 6
6.1 Prinzip 6
6.2 Arbeitsablauf 6

7 Angabe der Ergebnisse 7

8 Prüfbericht 7