DIN EN 362:2005-02 (D)

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Verbindungselemente; Deutsche Fassung EN 362:2004

Inhalt

Seite

Vorwort ... 3

1 Anwendungsbereich ... 4

2 Normative Verweisungen ... 4

3 Begriffe ... 4

4 Anforderungen ... 7
4.1 Allgemeines ... 7
4.2 Statische Belastbarkeit ... 7
4.3 Funktion des Verschlusses ... 8
4.4 Belastbarkeit des Verschlusses (nicht für Klasse-Q-Verbindungselemente) ... 8
4.4.1 Vorderseite des Verschlusses ... 8
4.4.2 Seitenfläche des Verschlusses ... 8
4.5 Korrosionsbeständigkeit ... 8
4.6 Kennzeichnung und Informationen ... 8

5 Prüfverfahren ... 9
5.1 Untersuchung der Konstruktion ... 9
5.1.1 Allgemeines ... 9
5.1.2 Überprüfung der Verschlussöffnungsweite ... 9
5.2 Prüfung auf statische Belastbarkeit ... 9
5.2.1 Geräte ... 9
5.2.2 Vorbereitung der Prüfmuster ... 9
5.2.3 Verfahren ... 9
5.3 Funktionsprüfung des Verschlusses ... 12
5.4 Festigkeitsprüfungen des Verschlusses ... 12
5.4.1 Frontseite des Verschlusses ... 12
5.4.2 Seitenfläche des Verschlusses ... 14
5.5 Korrosionsprüfung ... 14

6 Kennzeichnung ... 14

7 Informationen des Herstellers ... 15

Anhang ZA (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 89/686/EEC ... 16