

# DIN EN ISO 10240:2005-01 (D)

Kleine Wasserfahrzeuge - Handbuch für Schiffsführer (ISO 10240:2004); Deutsche Fassung EN ISO 10240:2004

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Einleitung</b> .....	<b>3</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>4</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Begriffe</b> .....	<b>4</b>
<b>4 Allgemeine Anforderungen</b> .....	<b>5</b>
4.1 <b>Erforderliche Informationen</b> .....	<b>5</b>
4.2 <b>Präsentation</b> .....	<b>5</b>
4.3 <b>Einheiten und Definitionen</b> .....	<b>5</b>
4.4 <b>Darstellungen</b> .....	<b>6</b>
<b>5 Inhalt des Handbuches für Schiffsführer</b> .....	<b>6</b>
5.1 <b>Allgemeines</b> .....	<b>6</b>
5.2 <b>Einleitung im Handbuch</b> .....	<b>6</b>
5.3 <b>Allgemeine Informationen und Angaben zum Wasserfahrzeug</b> .....	<b>6</b>
5.4 <b>Maximale Personenanzahl</b> .....	<b>8</b>
5.5 <b>Beladung</b> .....	<b>8</b>
5.6 <b>Informationen zum Motor</b> .....	<b>8</b>
5.7 <b>Informationen hinsichtlich der Gefahr der Flutung und der Querstabilität</b> .....	<b>8</b>
5.8 <b>Informationen hinsichtlich Feuer- oder Explosionsgefahr</b> .....	<b>10</b>
5.9 <b>Elektrische Anlagen – Gefahren von Feuer, Explosion oder elektrischen Schocks</b> .....	<b>11</b>
5.10 <b>Gebrauchseigenschaften</b> .....	<b>11</b>
5.11 <b>Sachgemäßer Betrieb – Weitere Empfehlungen und Informationen</b> .....	<b>12</b>
<b>6 Weitere Informationen</b> .....	<b>14</b>
<b>Anhang A (normativ) Allgemeine Einleitung für das Handbuch für Schiffsführer</b> .....	<b>15</b>
<b>Anhang B (informativ) Liste der Internationalen Normen, die die Aufnahme von Informationen und Sicherheitshinweisen in das Handbuch für Schiffsführer erfordern</b> .....	<b>16</b>
<b>Anhang ZA (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 94/25/EG</b> .....	<b>17</b>
<b>Literaturhinweise</b> .....	<b>17</b>