

# DIN 14700-6:2016-08 (D)

## Feuerwehrwesen - CAN-Schnittstelle für Komponenten in Einsatzfahrzeugen - Teil 6: Tragkraftspritze

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
Vorwort .....	3
Einleitung .....	4
1 Anwendungsbereich.....	4
2 Normative Verweisungen .....	4
3 Begriffe .....	4
4 Einzelspezifikationen.....	5
4.1 Allgemeines.....	5
4.2 Prozessdatenobjekte vom Gateway zur Tragkraftspritze .....	5
4.3 Prozessdatenobjekte von der Tragkraftspritze zum Gateway .....	5
5 Fehlercode für die Tragkraftspritze.....	7
<b>Anhang A (informativ) Weitere allgemeine Informationen zu speziellen Ausführungen und Anwendungen.....</b>	<b>8</b>
A.1 Einschaltmöglichkeiten.....	8
A.2 Optionaler Sleepmode (Energiesparmodus).....	8
A.3 Fernbedienung Tragkraftspritze nach DIN 14466 mit eigenem Antrieb.....	8
A.4 Aktivierungs- und Deaktivierungsablauf von Tragkraftspritzen.....	9
<b>Anhang B (informativ) Erklärung Druckregler .....</b>	<b>10</b>
B.1 Allgemeines .....	10
B.2 Start und Aktivierung der Druckregelung vom Gateway .....	10
B.3 Änderung des Druckreglerwerts an der Tragkraftspritze.....	10
B.4 Deaktivierung Druckregler an der Tragkraftspritze.....	10