

# DIN 14700-9:2016-08 (D)

## Feuerwehrwesen - CAN-Schnittstelle für Komponenten in Einsatzfahrzeugen - Teil 9: Seilwinde

---

| <b>Inhalt</b>  | <b>Seite</b> |
|--|--------------|
| <b>Vorwort</b> .....   | <b>3</b>     |
| <b>Einleitung</b> .....  | <b>4</b>     |
| <b>1 Anwendungsbereich</b> .....   | <b>4</b>     |
| <b>2 Normative Verweisungen</b> .....  | <b>4</b>     |
| <b>3 Begriffe und Abkürzungen</b> .....  | <b>4</b>     |
| <b>4 Einzelspezifikationen</b> .....   | <b>5</b>     |
| <b>4.1 Allgemeines</b> .....   | <b>5</b>     |
| <b>4.2 Prozessdatenobjekte vom Gateway zur Seilwinde</b> .....   | <b>5</b>     |
| <b>4.3 Prozessdatenobjekte von der Seilwinde zum Gateway</b> .....   | <b>5</b>     |
| <b>5 Fehlercode für die Seilwinde</b> .....  | <b>6</b>     |
| <b>Anhang A (informativ) Weitere allgemeine Informationen zu speziellen Ausführungen und Anwendungen</b> ..... | <b>7</b>     |