DIN EN 12397:2017-06 (D)

Sicherheitsanforderungen an Seilbahnen für den Personenverkehr - Betrieb; Deutsche Fassung EN 12397:2017

Inhalt

Seite

Europäisches Vorwort ... 3

1 Anwendungsbereich ... 5

2 Normative Verweisungen ... 5

3 Begriffe ... 5

4 Allgemeine Anforderungen ... 6
4.1 Anwendung der Norm ... 6
4.2 Sicherheitsgrundsätze ... 6
4.2.1 Allgemeines ... 6
4.2.2 Gefährdungsbilder ... 6
4.2.3 Sicherheitsmaßnahmen ... 6
4.2.4 Schutz der Beschäftigten ... 7

5 Bestimmungen für den Betrieb ... 8
5.1 Vorbemerkung ... 8
5.2 Betriebsbedienstete und Aufgaben ... 8
5.2.1 Allgemeines ... 8
5.2.2 Aufgabenbereich des Betriebsleiters ... 8
5.2.3 Aufgaben des Maschinisten ... 9
5.2.4 Aufgaben der sonstigen Betriebsbediensteten ... 10
5.2.5 Anforderungen an die Betriebsbediensteten ... 10
5.3 Betriebsdurchführung ... 10
5.3.1 Unter normalen Betriebsbedingungen ... 10
5.3.2 Betriebsdurchführung unter außerordentlichen Umständen ... 11
5.4 Betriebskontrollen ... 11
5.5 Betriebsstörungen ... 12
5.5.1 Allgemeines ... 12
5.5.2 Unregelmäßigkeiten und Vorkommnisse ... 12
5.5.3 Längerer Stillstand ... 12
5.5.4 Unfälle ... 12
5.6 Informationen und Bekanntmachungen an die Fahrgäste ... 12
5.7 Dokumente ... 13
5.8 Brandschutz ... 13

6 Bestimmungen für Fahrgäste ... 14
6.1 Allgemeines ... 14
6.2 Zugangs- und Beförderungsbestimmungen ... 14
6.2.1 Allgemeines ... 14
6.2.2 Fahrgäste mit Behinderung ... 14
6.2.3 Sport- und Freizeitgeräte, Gepäck, sonstige Gegenstände und Tiere ... 14
6.2.4 Ausschlüsse ... 14
6.3 Verhalten der Fahrgäste ... 15
6.3.1 Allgemeines ... 15
6.3.2 Grundsätzliche Bestimmungen ... 15
6.3.3 Besondere Bestimmungen ... 15
6.4 Unfälle und besondere Betriebsvorkommnisse ... 17

Anhang ZA (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 2000/9/EG über Seilbahnen für den Personenverkehr 18