

# DIN 27205-10:2017-03 (D)

## Zustand der Eisenbahnfahrzeuge - Bremse - Teil 10: Funktion der Notbremseinrichtung und Notbremsüberbrückung

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>Einleitung</b> .....	<b>5</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>6</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>6</b>
<b>3 Begriffe</b> .....	<b>6</b>
<b>4 Technischer Sollzustand</b> .....	<b>6</b>
<b>4.1 Allgemeines</b> .....	<b>6</b>
<b>4.2 Zustand der Bauteile</b> .....	<b>7</b>
<b>Literaturhinweise</b> .....	<b>9</b>
<b>Tabellen</b>	
<b>Tabelle 1 — Zustand der Bauteile</b> .....	<b>7</b>