

DIN EN 12397:2005-06 (D)

Sicherheitsanforderungen für Seilbahnen für den Personenverkehr - Betrieb; Deutsche Fassung EN 12397:2004

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	5
4 Allgemeine Anforderungen	5
4.1 Anwendung der Norm	5
4.2 Sicherheitsgrundsätze	5
5 Bestimmungen für den Betrieb	6
5.1 Vorbemerkung	6
5.2 Betriebsbedienstete und Aufgaben	7
5.3 Betriebsdurchführung	9
5.4 Instandhaltung während des Betriebes und Betriebskontrollen	10
5.5 Betriebsstörungen	11
5.6 Personenschutz bei Ingangsetzen der Anlage	12
5.7 Informationen und Bekanntmachungen an die Fahrgäste	12
5.8 Dokumente	13
6 Bestimmungen für die Fahrgäste	14
6.1 Vorbemerkung	14
6.2 Allgemeine Bestimmungen	14
6.3 Zugangs- und Beförderungsbestimmungen	14
6.4 Verhalten der Fahrgäste	15
6.5 Unfälle und besondere Betriebsvorkommnisse	17
Anhang ZA (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 2000/9/EG über Seilbahnen für den Personenverkehr	18