

# DIN ISO 691:2007-04 (D)

## Schraubwerkzeuge - Schlüsselweiten-Toleranzen für Schrauben- und Steckschlüssel (ISO 691:2005)

---

| <b>Inhalt</b> |                                     | <b>Seite</b> |
|---------------|-------------------------------------|--------------|
| <b>1</b>      | <b>Anwendungsbereich .....</b>      | <b>3</b>     |
| <b>2</b>      | <b>Normative Verweisungen .....</b> | <b>3</b>     |
| <b>3</b>      | <b>Toleranzen.....</b>              | <b>3</b>     |
| <b>4</b>      | <b>Bezeichnung .....</b>            | <b>5</b>     |