

# DIN 18531-4:2010-05 (D)

## Dachabdichtungen - Abdichtungen für nicht genutzte Dächer - Teil 4: Instandhaltung

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>4</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Begriffe</b> .....	<b>4</b>
<b>4 Inspektion und Wartung</b> .....	<b>5</b>
<b>4.1 Übersicht für Maßnahmen der Instandhaltung und der Dacherneuerung</b> .....	<b>5</b>
<b>4.2 Inspektion</b> .....	<b>6</b>
<b>4.3 Wartungsarbeiten</b> .....	<b>6</b>
<b>5 Instandsetzung und Erneuerung des Dachaufbaus</b> .....	<b>7</b>
<b>5.1 Allgemeines</b> .....	<b>7</b>
<b>5.2 Zielfestsetzung</b> .....	<b>7</b>
<b>5.3 Voruntersuchungen</b> .....	<b>7</b>
<b>5.4 Maßnahmen</b> .....	<b>8</b>