DIN EN 1995-1-1/A2:2014-07 (D)

Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten - Teil 1-1: Allgemeines - Allgemeine Regeln und Regeln für den Hochbau; Deutsche Fassung EN 1995-1-1:2004/A2:2014

Inhalt

Seite

Vorwort 3

1 Änderung zu 1.2, Normative Verweisungen 4

2 Änderung zu 1.6, in EN 1995-1-1 verwendete Symbole 4

3 Änderung zu 2.2.3, Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit 4

4 Änderung zu 2.3.2.2, Einflüsse der Lasteinwirkungsdauer und der Feuchte auf die Verformungen 4

5 Änderung zu 4.2, Korrosionsschutz 5

6 Änderung zu 6.1.5, Druck rechtwinklig zur Faserrichtung 5

7 Änderung zu 6.1.8, Torsion 5

8 Änderung zu 6.2.3, Biegung und Zug 5

9 Änderung zu 6.5.2, Biegestäbe mit Ausklinkungen am Auflager 5

10 Änderung zu 8.3.2, Beanspruchung in Richtung der Nagelachse (Herausziehen) 6

11 Änderung zu 8.4, Verbindungen mit Klammern 6

12 Änderung zu 8.6, Verbindungen mit Stabdübeln oder Passbolzen 6

13 Änderung zu 8.7.1, Beanspruchung rechtwinklig zur Schraubenachse (Abscheren) 6

14 Änderung zu 8.7.2, Beanspruchung in Richtung der Schraubenachse 7

15 Änderung zu 8.8.5.1, Nageltragfähigkeit 7

16 Änderung zu 8.8.5.2, Plattentragfähigkeit 8

17 Änderung zu 8.9, Verbindungen mit Ring- und Scheibendübeln 8

18 Änderung zu 8.10, Verbindungen mit Scheibendübeln mit Zähnen 8

19 Änderung zu Anhang A 9

20 Änderung zu B.4, Größte Schubspannung 9