DIN EN 12427:2000-11 (D)

Tore - Luftdurchlässigkeit - Prüfverfahren; Deutsche Fassung EN 12427:2000

Inhalt

Seite

Vorwort 2

1 Anwendungsbereich 3

2 Normative Verweisungen 3

3 Begriffe 3

4 Kurzbeschreibung der Prüfung 4

5 Prüfgerät 4

6 Vorbereitung des Prüfkörpers 4

7 Durchführung der Prüfung 5

8 Prüfbericht 5