DIN EN 13687-4:2002-05 (D)

Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Prüfverfahren; Bestimmung der Temperaturwechselverträglichkeit - Teil 4: Trockene Temperaturwechselbeanspruchung; Deutsche Fassung EN 13687-4:2002

Inhalt

Seite

Vorwort 3

1 Anwendungsbereich 4

2 Normative Verweisungen 4

3 Begriffe 4

4 Prinzip 4

5 Prüfeinrichtung 4

6 Vorbereitung der Prüfkörper 5

7 Durchführung 5

8 Ermittlung der Ergebnisse 6

9 Prüfbericht 6

Anhang A (normativ) Zusammenfassung der Temperaturen und Luftfeuchten für die Aushärtung, Konditionierung und Prüfung von Instandsetzungsprodukten und -systemen 8