

# DIN EN 13395-4:2002-09 (D)

Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken -  
Prüfverfahren; Bestimmung der Verarbeitbarkeit - Teil 4: Überkopfanwendung von  
Instandsetzungsmörtel; Deutsche Fassung EN 13395-4:2002

---

| <b>Inhalt</b>   | <b>Seite</b> |
|---|--------------|
| <b>Vorwort</b> .....  | <b>2</b>     |
| <b>1 Anwendungsbereich</b> .....  | <b>3</b>     |
| <b>2 Normative Verweisungen</b> .....   | <b>3</b>     |
| <b>3 Begriffe</b> .....   | <b>3</b>     |
| <b>4 Kurzbeschreibung</b> .....   | <b>3</b>     |
| <b>5 Geräte</b> .....   | <b>3</b>     |
| <b>6 Durchführung der Prüfung</b> .....   | <b>4</b>     |
| <b>7 Prüfbericht</b> .....  | <b>4</b>     |
| <b>Anhang A (normativ) Zusammenfassung der Temperaturen und Feuchten für die Aushärtung,<br/>Konditionierung und Prüfung von Instandsetzungsprodukten und -systemen</b> ..... | <b>5</b>     |